

ガス衣類乾燥機台 取扱説明書

ご使用前に

ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。
設置する機器については、各機器に付属されている説明書に従って正しくお使いください。
取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、
当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損失を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。
内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

本文中に使われている記号の意味は、次のとおりです。

- | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|
| | してはいけない「禁止」の内容です。 | | 必ず実行して頂く「強制」の内容です。 |
|--|-------------------|--|--------------------|

安全上のご注意(必ずお守りください)

- | | |
|--|--|
| 浴室などの湿気の多い場所や屋外、
水がたまる危険性のある場所での使用はしない
衣類乾燥機を設置するため、感電や漏電のおそれがあります | 衣類乾燥機の近くでは、
引火の恐れのある物を使わない
爆発や引火による火災のおそれがあります |
| ぶら下がる、もたれ掛かる、乗るなどして
無理な力をかけない
商品が変形・落下しケガをするおそれがあります | 暖房器具などを近づけない
暖房器具などから発生する熱風・熱気が
直接当たらないようにしてください |
| 天板・フレームの角部に注意する
衝突によるケガをするおそれがあります | 家電製品の設置基準を守って設置する
収納部で使用する家電製品は、各製品の取扱説明書に記載の
設計基準を守って配置してください |
| 清掃などの作業を行うときは、
必ず保護手袋をする
素手で扱うと、ケガをするおそれがあります | 定期的にねじのゆるみがないか点検する |

ご使用上のご注意

 直射日光に当てない 本体や部品が傷んだり、変色のおそれがあります	 木部に水や湯を掛けない 変色・変形するおそれがあります
 天板の上に熱い物を置かない 熱によって天板が変色するおそれがあります	 天板の上に不安定なものを載せない 落下による事故の原因になります
 化粧品を付着させない 表面が変色するおそれがあります	 粘着テープ（養生テープ・セロハンテープ・シール等）は貼らない 表面化粧がはがれるおそれがあります

汚れを落とす場合

本製品は木製品です。水洗いをするとうみの原因になります。
柔らかい布に、薄めた住宅用中性洗剤をつけて汚れを拭き取ります。
洗剤成分が残らないよう、水拭き後、乾拭きしてください。
強くこすると、表面にキズがつくおそれがあります。

○ 使える洗剤・道具



台所用洗剤
(中性)



柔らかい
スポンジ



タオル・
ふきん

✕ 使えない洗剤・道具



酸性・アルカリ性・
塩素系洗浄剤・
漂白剤



シンナー・
ベンジン



研磨剤入り
スポンジ



金属たわし

※フレーム・筋交いは鋼部材です。
・お手入れの際はマイクロファイバータオルで乾拭きしてください。

天板（木製品）

幕板（木製品）

筋交い（鋼部材）

フレーム（鋼部材）

