

ガス衣類乾燥機台

取扱説明書

ご使用前に

ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

設置する機器については、各機器に付属されている説明書に従って正しくお使いください。

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損失を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

本文中に使われている記号の意味は、次のとおりです。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行して頂く「強制」の内容です。

安全上のご注意(必ずお守りください)



浴室などの湿気の多い場所や屋外、
水がたまる危険性のある場所での使用はしない

衣類乾燥機を設置するため、感電や漏電のおそれがあります



衣類乾燥機の近くでは、
引火の恐れのある物を使わない

爆発や引火による火災のおそれがあります



ぶら下がる、もたれ掛かる、乗るなどして
無理な力をかけない

商品が変形・落下しケガをするおそれがあります



暖房器具などを近づけない

暖房器具などから発生する熱風・熱気が
直接当たらないようにしてください



天板・フレームの角部に注意する

衝突によるケガをするおそれがあります



家電製品の設置基準を守って設置する

収納部で使用する家電製品は、各製品の取扱説明書に記載の
設計基準を守って配置してください



清掃などの作業を行うときは、
必ず保護手袋をする

素手で扱うと、ケガをするおそれがあります



定期的にねじのゆるみがないか点検する

ご使用上のご注意

<p> 直射日光に当てない 本体や部品が傷んだり、変色のおそれがあります</p>	<p> 木部に水や湯を掛けない 変色・変形するおそれがあります</p>
<p> 天板の上に熱い物を置かない 熱によって天板が変色するおそれがあります</p>	<p> 天板の上に不安定なものを載せない 落下による事故の原因になります</p>
<p> 化粧品を付着させない 表面が変色するおそれがあります</p>	<p> 粘着テープ（養生テープ・セロハンテープ・シール等）は貼らない 表面化粧がはがれるおそれがあります</p>

汚れを落とす場合

本製品は木製品です。水洗いをするとうみの原因になります。柔らかい布に、薄めた住宅用中性洗剤をつけて汚れを拭き取ります。洗剤成分が残らないよう、水拭き後、乾拭きしてください。強くこすると、表面にキズがつくおそれがあります。


○ 使える洗剤・道具



台所用洗剤
(中性)



タオル・
ふきん



セームタオル

× 使えない洗剤・道具



酸性・アルカリ性・
塩素系洗浄剤・
漂白剤



シンナー・
ベンジン



研磨剤入り
スポンジ



金属たわし

※フレーム・筋交いは鋼部材です。

- ・お手入れの際はセームタオルで乾拭きしてください。
- ・白く変色した場合は、濡らしたセームタオルで叩くようにして拭き取ってください。

天板（木製品）

幕板（木製品）

筋交い（鋼部材）

フレーム（鋼部材）



【ご理解ください】

本製品の鋼部材はエンボス調の塗装仕上げとなります。

- ・生活上の細かなキズ、凹みでも光の加減で目立つ場合があります。
- ・手垢や皮脂が表面に付着し、白くなる場合があります。

サダシゲ特殊合板株式会社

〒726-8555 広島県府中市鶴飼町605 TEL: 0847-44-6988